

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CUPOLINO TRIUMPH SPEED TRIPLE
1050 05-10
SU TRIUMPH STREET TRIPLE 08-11**

1:

1 **a)** Rimuovi il coperchio esterno della strumentazione fissato a pressione.

1 **b)** Troverai un bullone da 7 che assicura la strumentazione al telaio di supporto.

1 **c)** Svitalo ed esercita una leggera pressione su i due denti retti da guarnizione (**vedi Foto A**)

Foto A



2: Scollega il cablaggio principale (n.b. i dati andranno persi tranne i km totali) (**vedi Foto B**)

Foto B



3: Installa la cornice strumentazione fissandola sul telaio di supporto con le tre viti nei tre punti indicati (**vedi Foto C**)

Foto C



4:

4 a) Aleso uno dei tre fori della cornice strumentazione per farli coincidere con quelli del telaio di supporto.

4 b) Facoltativi i due fori (**vedi Foto D**) per farli coincidere con quelli del retro della strumentazione (**vedi Foto E**)

Foto D



Foto E



5: A questo punto la cornice strumentazione è pronta per il montaggio. Rimonta la strumentazione (**vedi Foto A**)

6: Procedi con il montaggio del cupolino utilizzando le viti in dotazione (**vedi Foto F**)

